Руководство по созданию резервированных сетей

Издание 4.1, апрель 2018

Данное руководство предназначено для устройств следующих серий: EDS-510E, EDS-518E, EDS-528E, EDS-G508E, EDS-G512E, EDS-G516E, EDS-G512E-8PoE, IKS-6726A, IKS-6728A, IKS-6728A-8PoE, IKS-G6524A, IKS-G6824A, ICS-G7526A, ICS-G7826A, ICS-G7528A, ICS-G7828A, ICS-G7748A, ICS-G7848A, ICS-G7750A, ICS-G7850A, ICS-G7752A, ICS-G7852A

 Официальный дистрибьютор в России

 ООО «Ниеншанц-Автоматика»

 <u>www.nnz-ipc.ru</u>

 <u>sales@moxa.ru</u>

 support@moxa.ru

MOXA Networking Co., Ltd. Тел.: +886-2-2910-1230 Факс: +886-2-2910-1231 <u>www.moxa.com</u>



Руководство по созданию резервированных сетей с помощью Ethernetкоммутаторов Moxa (UI 2.0)

Программные продукты, описанные в данном руководстве, поставляются по лицензионному соглашению и могут использоваться только в соответствии с условиями этого соглашения.

Авторские права

Авторское право © 2018 г. МОХА Inc. Все права защищены. Воспроизведение в любой форме без разрешения запрещено.

Торговые марки

МОХА - зарегистрированная торговая марка МОХА Inc. Все другие торговые или зарегистрированные марки, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат соответствующим производителям.

Дополнение

Компания МОХА оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в данное руководство без предварительного уведомления потребителя.

Не предоставляя гарантий, данное руководство не ограничивает потребителя в решении специфических задач. МОХА оставляет за собой право в любое время изменять и/или модифицировать продукцию и/или программное обеспечение, описанные в данном руководстве.

Информация в данном руководстве является точной и надежной. Тем не менее, МОХА не несет ответственности за использование информации, содержащейся в настоящем руководстве, а также за любые нарушения прав третьих лиц, возникших в результате использования данной информации.

Настоящее Руководство может содержать типографские ошибки. Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, периодически корректируется; все изменения могут быть включены в новые издания настоящего руководства.

Оглавление

1) Введение	4
2) Turbo Ring	6
Концепция технологии Turbo Ring	7
Подготовка к работе "Turbo Ring" или "Turbo Ring V2"	7
Определение резервного пути кольца "Turbo Ring"	7
Определение резервного пути кольца "Turbo Ring V2"	8
Настройка Ring Coupling	8
Настройка функции Dual-Ring (только для "Turbo Ring V2")	10
Настройка функции Dual-Homing (только для "Turbo Ring V2")	10
Настройка "Turbo Ring" и "Turbo Ring V2"	11
Настройка "Turbo Ring"	12
Настройка "Turbo Ring V2"	14
3) Turbo Chain	18
Концепция технологии Turbo Chain	19
Создание сети с помощью технологии Turbo Chain	19
Настройка Turbo Chain	20
Настройка головного коммутатора (Head)	20
Настройка коммутатора-участника (Member)	21
Настройка хвостового коммутатора (Tail)	21
4) STP/RSTP/MSTP	23
Концепция STP/RSTP/MSTP	24
Что такое STP?	24
Как STP работает?	26
Отличия между STP, RSTP и MSTP	27
Пример работы STP	28
Использование STP в сети с несколькими VLAN	28
Настройка STP/RSTP	29
Настройка MSTP	33
Настройка ограничений STP/RSTP	36
5) V-ON	38
Концепция V-ON	39
Топология сети V-ON	40
Быстрое восстановление всей сети	41
Быстрое восстановление локальной сети	42
Инструкции по настройке технологии V-ON	42

1) Введение

Настройка протокола резервирования (*Redundancy Protocol*) в вашей сети помогает защитить критически важные каналы передачи данных от сбоев, защищает от образования петель и сокращает время простоя сети.

Протокол резервирования позволит настроить резервированные кольца в сети для обеспечения передачи данных по резервному пути в случае случайного отключения или повреждения кабеля основного пути. Это особенно важно для промышленных задач, поскольку для обнаружения отключенного кабеля может потребоваться несколько минут. Например, если коммутатор Моха выступает в качестве ключевого компонента сети, несколько минут простоя могут привести к большим потерям на производстве. Коммутаторы Моха поддерживают три разных технологии для работы с протоколами резервирования (*Redundancy Protocol*):

- Turbo Ring и Turbo Ring V2
- Turbo Chain
- Протоколы Rapid Spanning Tree и Spanning Tree (IEEE 802.1W/802.1D-2004)

При настройке резервированного кольца все коммутаторы в этом кольце должны быть настроены на использование одного и того же протокола резервирования. Нельзя одновременно использовать Turbo Ring, Turbo Ring V2 и STP/RSTP. В таблице ниже приведены основные различия между функциями каждого протокола. Используйте эту информацию, чтобы оценить преимущества каждого из них, а затем определить, какие функции больше всего походят для вашей сети.

	Turbo Ring	Turbo Ring V2	Turbo Chain	STP	RSTP
Топология	Кольцо	Кольцо	Цепь	Кольцо,	Кольцо,
				ячейка	ячейка
Время	< 300 мс	< 20 мс	< 20 мс	Не более 30 с	Не более 50 с
восстановления					
линий Fast					
Ethernet					
Время		< 50 мс	< 50 мс		
восстановления					
линий Gigabit					
Ethernet					

Примечание

На сегодняшний день большинство управляемых коммутаторов Моха поддерживают все три запатентованных технологии Turbo Ring:

- 1. **Turbo Ring** исходная версия технологии протокола кольцевого резервирования Моха с временем восстановления менее 300 мс.
- 2. **Turbo Ring V2** новое поколение технологии Turbo Ring с временем восстановления менее 20 мс для портов Fast Ethernet и менее 50 мс для портов Gigabit Ethernet.
- 3. Turbo Chain новая запатентованная компанией Моха технология с неограниченными возможностями, позволяющими создавать любые топологии резервированной сети. Временя восстановления для портов Fast Ethernet – менее 20 мс и менее 50 мс – для портов Gigabit Ethernet. Для достижения времени восстановления портов Gigabit Ethernet менее 50 мс при использовании технологии Turbo Chain рекомендуется использовать оптический порт Gigabit в качестве головного порта.

В данном руководстве используются термины Turbo Ring и Turbo Ring V2 для разграничения колец, использующих одну из этих технологий.

Возможности резервирования Gigabit Ethernet (< 50 мс)

Ethernet-сети стали стандартным средством передачи данных для приложений промышленной В частности Ethernet автоматизации. часто используется для объединения передачи видео, голоса и высокопроизводительных промышленных задач в одну сеть. Коммутаторы Моха оснащены технологией резервирования портов Gigabit Ethernet – Gigabit Turbo Ring. Благодаря этой технологии каждый сегмент сети вернется к своей работе менее чем за 300 мс (Turbo Ring) или 50 мс (Turbo Ring V2).



Примечание

Технологии Port trunking и Turbo Ring, Turbo Ring V2 и Turbo Chain можно включить одновременно, чтобы сформировать магистральную линию связи. Это позволит увеличить пропускную способность магистрали, а также обеспечит резервирование. Например, предположим, что два физических порта, 1 и 2, объединены в агрегированный канал Trk1, а Trk1 установлен как один путь Turbo Ring. Если порт 1 отключится, оставшийся порт канала, порт 2, будет пропускать через себя трафик. Если порты 1 и 2 оба отключатся, тогда Turbo Ring создаст резервный путь в течение 300 мс.

Примечание

Не все версии прошивок поддерживают использовании технологии port trunking совместно с Turbo Ring V2 и Turbo Chain. Пожалуйста, ознакомьтесь с примечанием к прошивке устройства, чтобы узнать, что она поддерживает.

2) Turbo Ring

В данной главе рассмотрены следующие темы:

- Концепция технологии Turbo Ring
- Подготовка к работе "Turbo Ring" или "Turbo Ring V2"
 - Определение резервного пути кольца "Turbo Ring"
 - Определение резервного пути кольца "Turbo Ring V2"
 - Hacтройка Ring Coupling
 - Настройка функции Dual-Ring (только для "Turbo Ring V2")
 - Настройка функции Dual-Homing (только для "Turbo Ring V2")
- Настройка "Turbo Ring" и "Turbo Ring V2"
 - Hастройка "Turbo Ring"
 - Hacтройка "Turbo Ring V2"

Концепция технологии Turbo Ring

Моха разработала собственный протокол Turbo Ring для обеспечения резервирования и более быстрого восстановления работы сетевых устройств.

Технологии Turbo Ring и Turbo Ring V2 идентифицируют один коммутатор как *master*-коммутатор сети, а затем автоматически блокируют одну из линий связи для предотвращения закольцовывания сети. В случае если один участок кольца отключается от остальной сети, протокол автоматически перенастраивает кольцо, так что часть, которая была отключена, может восстановить связь с остальной частью сети.

Подготовка к работе "Turbo Ring" или "Turbo Ring V2"



1. Выберите любые 2 порта в качестве портов резервирования.

2. Соедините порты резервирования для создания кольца Turbo Ring.

Пользователю не обязательно нужно назначать какой-либо коммутатор в качестве masterустройства для использования Turbo Ring или Turbo Ring V2. Если никакой из коммутаторов кольца не выступает в роли master-устройства, протокол автоматически назначит один из коммутаторов master-устройством. Фактически, master используется только для определения резервного сегмента в кольце: того, который будет выступать в качестве резервного пути. В следующих разделах объясняется, как выбирается резервный путь для колец, настроенных по технологии Turbo Ring и Turbo Ring V2.

Определение резервного пути кольца "Turbo Ring"

В данном разделе сегмент резервирования (т.е. сегмент, который будет заблокирован во время нормальной работы) определяется количеством коммутаторов в кольце и местом masterустройства в кольце.

Когда количество коммутаторов в кольце Turbo Ring четное



Если в кольце "Turbo Ring" четное количество коммутаторов (2N), то сегментом резервирования является одно из двух устройств, подключенных к коммутатору N+1 (т. е. коммутатору прямо напротив master-устройства).

Когда количество коммутаторов в кольце Turbo Ring нечетное



Если в кольце "Turbo Ring" нечетное количество коммутаторов (2N+1) с коммутаторами и сегментами, отмеченным на схеме против часовой стрелки, то резервным сегментом будет сегмент N+1.

Например, N=1, поэтому N+1=2.

Определение резервного пути кольца "Turbo Ring V2"



Для кольца "Turbo Ring V2" сегментом резервирования является сегмент, подключенный ко второму порту резервирования master-устройства.

Настройка "Turbo Ring V2" будет описана в следующих разделах.

Настройка Ring Coupling

Для некоторых систем может быть неудобно подключать все устройства системы к одному большому кольцу, поскольку некоторые устройства могут быть расположены на удаленном участке. Для таких систем технология **Ring Coupling** может быть использована для разделения устройств на меньшие резервированные кольца, но таким образом, чтобы они все равно могли взаимодействовать друг с другом.



внимание

В виртуальных сетях VLAN пользователь должен установить порты **Redundant Port, Coupling Port** и **Control Control Port** на пропускание всех VLAN, поскольку эти порты выступаю в качестве магистральных для передачи всех пакетов разных VLAN на разные коммутаторы.

Ring Coupling для кольца "Turbo Ring"



Для настройки функции Ring Coupling для кольца "Turbo Ring" выберите 2 коммутатора в кольце (Коммутаторы A и B на схеме выше) и другие два – в соседнем кольце (Коммутаторы C и D). Определите в каждом коммутаторе, какие два порта подходят для использования в качестве coupling-портов, затем соедините их вместе. Затем назначьте один коммутатор (например, коммутатор A) в качестве **coupler** и подключите линию управления coupling (Coupling Control Port) коммутатора с коммутатором B (на схеме выше).

Коммутатор coupler (на схеме – коммутатор А) будет контролировать коммутатор В с помощью порта управления Coupling Control Port, чтобы определить, следует ли активировать резервный путь порта coupling.



Ring Coupling для кольца "Turbo Ring V2"

Помните, что настройки ring coupling для кольца "Turbo Ring V2" отличаются от настроек кольца "Turbo Ring". Для Turbo Ring V2 функция Ring Coupling доступна только с помощью настройки **порта Coupling (Primary)** на коммутаторе В и **порта Coupling (Backup)** на коммутаторе А. Вам не нужно настраивать порт управления Coupling Control Port, поскольку кольцо «Turbo Ring V2» не использует линию управления coupling.

Порт Coupling (Backup) коммутатора А используется в качестве резервного пути и подключается непосредственно к сетевому порту на коммутаторе С. **Порт Coupling (Primary)** коммутатора В контролирует состояние основного пути и подключается непосредственно к сетевому порту на коммутаторе D. С установленной функцией ring coupling коммутатор А может активировать резервный путь, как только он обнаружит проблему с основным путём.



внимание

Функцию Ring Coupling необходимо включать только на одном коммутаторе, установленном в качестве Ring Coupler. Порты Coupling должны быть отличными от портов Turbo Ring.

Примечание

Необязательно использовать один и тот же коммутатор в качестве coupling-устройства кольца и master-устройства кольца.

Настройка функции Dual-Ring (только для "Turbo Ring V2")

Функция **dual-ring** обеспечивает еще одну конфигурацию ring coupling, в которой у двух соседних колец есть общий коммутатор. Эта конфигурация идеально подходит для систем с затруднениями при прокладке кабелей.

Dual-Ring для кольца "Turbo Ring V2"



Настройка функции Dual-Homing (только для "Turbo Ring V2")

Функция dual-homing используется в случае, если две сети объединены через один коммутатор. Основной путь – это рабочее соединение, а резервный путь – резервное соединение, которое активируется в случае сбоя основного пути. Dual-Homing для кольца "Turbo Ring V2"



Настройка "Turbo Ring" и "Turbo Ring V2"

Используйте выпадающее меню в верхней части страницы Redundancy Protocol, чтобы выбрать технологию резервирования **Turbo Ring**, **Turbo Ring V2**, **Turbo Chain**, **RSTP** или **MSTP**. Обратите внимание, что страницы настроек для этих пяти технологий различаются.

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Turbo Ring	Выберите этот раздел для перехода на	
	страницу настроек Turbo Ring.	
Turbo Ring V2	Выберите этот раздел для перехода на	
	страницу настроек Turbo Ring V2.	
Turbo Chain	Выберите этот раздел для перехода на	
	страницу настроек Turbo Chain.	пет
RSTP (IEEE	Выберите этот раздел для перехода на	
802.1D2004)	страницу настроек RSTP.	
MSTP (IEEE 802.1s)	Выберите этот раздел для перехода на	
	страницу настроек MSTP.	

Протокол

Настройка "Turbo Ring"

На следующем рисунке показано, какие можно настроить параметры Turbo Ring. Далее приводится более подробное объяснение каждого параметра.

Redundant P	rotocol				
Protocol	Turbo R	ling	•		
Status					
Active Protocol		None			
	Role	Turbo Ring	Status	1st Port Status	2nd Port Status
Ring		Healthy			
	Role	Coupling P	ort Status	Coupling Control	Port Status
Ring Coupling					
Settings					
Set as Master					
Redundant Ports		1st Port	G2 💌		
		2nd Port	G3 🔻		
Ring Coupling					
Enable					
Coupling Port			G1 💌		
Coupling Control Po	rt		7 💌		
					Apply

Объяснение параметров "Status"

Active Protocol

Показывает, какая технология резервирования используется: **Turbo Ring**, **Turbo Ring V2**, **Turbo Chain**, **RSTP**, **MSTP** или **никакой**.

Ring: Role

Показывает, какую роль выполняет этот коммутатор: **Master**- или **Slave**-устройства кольца Turbo Ring.

Примечание

Пользователю необязательно назначать master-устройство для использования технологии Turbo Ring. Если master-устройство не назначено, Turbo Ring назначит роль master одному из коммутаторов кольца. Master-устройство используется только для определения того, какой сегмент выступит в качестве резервного пути.

Ring: Turbo Ring Status

Healthy – если кольцо работает нормально, Break – если активен резервный путь.

Ring: 1st Port Status / Ring: 2nd Port Status

"Ports Status" получает значение Forwarding при нормальной передаче данных, Blocking – при подключении порта к резервному пути, который заблокирован, Link down – при отсутствии подключения.

Ring Coupling: Role

Показывает, назначен или нет данный коммутатор качестве устройства coupler.

Ring Coupling: Coupling Port Status

Значение "Port Status" **Forwarding** при нормальной передаче данных, **Blocking** – при подключении порта к резервному пути, который заблокирован, **Link down** – при отсутствии подключения.

Ring Coupling: Coupling Control Port Status

Значение "Port Status" **Forwarding** при нормальной передаче данных, **Blocking** – при подключении порта к резервному пути, который заблокирован, **Link down** – при отсутствии подключения.

Объяснение параметров "Settings"

Set as Master

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Галочка стоит	Данный коммутатор выбран в качестве Master- устройства.	
Галочка не стоит	Данный коммутатор НЕ выбран в качестве Master-устройства.	Талочка не стоит

Redundant Ports

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
1st Port	Назначьте любой порт коммутатора в качестве одного из портов резервирования.	Port G2
2nd Port	Назначьте любой порт коммутатора в качестве одного из портов резервирования.	Port G3

Ring Coupling: Enable

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Галочка стоит	Данный коммутатор выбран в качестве Coupler.	
Галочка не стоит	Данный коммутатор НЕ выбран в качестве Coupler.	Галочка не стоит

Ring Coupling: Coupling Port

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Coupling Port	Назначьте любой порт коммутатора в качестве nopta coupling.	Port G1

Ring Coupling: Coupling Control Port

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Coupling ControlPort	Назначьте любой порт коммутатора в качестве порта управления coupling.	Port 7

Настройка "Turbo Ring V2"

На следующем рисунке показано, какие можно настроить параметры Turbo Ring V2. Далее приводится более подробное объяснение каждого параметра.

-Redundant Protocol

Protocol	Turbo Ring	g V2				
Status						
Active Protocol		None				
	Role	Turbo Ring Sta	atus 1st F	Port Status	2nd Port	Status
Ring 1	-	-	-			
Ring 2						
	Role	Primary Port	Bac	kup Port Status		
Ring Coupling						
Settings						
Ring 1			Ring 2			
Set as Master			Set as Mas	ster		
Redundant Ports	1st P	ort G2 💌	Redundant Por	ts 1st	t Port	G1 💌
	2nd P	ort G3 💌		2n	d Port	7 🖵
Ring Coupling						
Enable						
Coupling Mode		Dual Homing	*			
Primary Port		1 💌				
Backup Port		2 -				
						Apply

Примечание

Когда используется архитектура Dual-Ring, пользователь должен настроить параметры для Ring 1 и Ring 2. В этом случае состояние обоих колец отразится в разделе "Status".

Объяснение параметров "Status"

Active Protocol

Показывает, какая технология резервирования используется: **Turbo Ring**, **Turbo Ring V2**, **Turbo Chain**, **RSTP**, **MSTP** или **никакой**.

Ring 1/2: Role

Показывает, какую роль выполняет этот коммутатор: **Master**- или **Slave**-устройства кольца Turbo Ring. (При использовании архитектуры Dual Ring, а коммутатор выбран для работы в обоих кольцах, на этом коммутаторе нужно настроить параметры для Ring 1 и Ring 2. В таком случае состояние обоих колец появится в разделе "Status")

Примечание

Пользователю необязательно назначать master-устройство для использования технологии Turbo Ring. Если master-устройство не назначено, Turbo Ring назначит статус master одному из коммутаторов кольца. Master-устройств используется только для определения того, какой сегмент выступит в качестве резервного пути.

Ring 1/2: Turbo Ring Status

Healthy – если кольцо работает нормально, Break – если активен резервный путь.

Ring 1/2: 1st Port Status / Ring 1/2: 2nd Port Status

Значение "Ports Status" **Forwarding** при нормальной передаче данных, **Blocking** – при подключении порта к резервному пути, который заблокирован, **Link down** – при отсутствии подключения.

Ring Coupling: Role

Показывает None, Dual Homing или Ring Coupling.

Ring Coupling: Primary Port

Значения параметра "Primary Port" Forwarding при нормальной передаче данных, Link down – при отсутствии подключения.

Ring Coupling: Backup Port Status

Значение "Backup Port Status": Forwarding, Blocking или Link down.

Объяснение параметров "Settings"

Ring 1

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Галочка стоит	Включает настройки Ring 1.	Галошиа стоит
Галочка не стоит	Выключает настройки Ring 1.	Талочка стоит

Ring 2*

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Галочка стоит	Включает настройки Ring 2.	
Галочка не стоит	Выключает настройки Ring 2.	талочка не стоит

Примечание

Необходимо включить оба кольца, Ring 1 и Ring 2, когда коммутатор соединяет между собой Ring 1 и Ring 2 в архитектуре Dual-Ring.

Set as Master (Ring 1/2)

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Галочка стоит	Данный коммутатор выбран в качестве Master- устройства.	
Галочка не стоит	Данный коммутатор НЕ выбран в качестве Master-устройства.	Галочка не стоит

Redundant Ports

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
1st Port	Назначьте любой порт коммутатора в качестве	Ring 1: G2
	одного из портов резервирования.	Ring 2: G1
2nd Port	Назначьте любой порт коммутатора в качестве	Ring 1: G3
	одного из портов резервирования.	Ring 2: 7

Ring Coupling: Enable

Описание	Значение по умолчанию
Данный коммутатор выбран в качестве Coupler.	
Данный коммутатор НЕ выбран в качестве	Галочка не стоит
	Описание Данный коммутатор выбран в качестве Coupler. Данный коммутатор НЕ выбран в качестве Coupler.

Ring Coupling: Coupling Mode

Настройка	Описание	Значение по
пастроика	Описание	умолчанию
Dual Homing	Выберите этот параметр для перехода на	Primary port: 1
	страницу настроек Dual Homing.	Backup port: 2
Ring Coupling	Выберите этот параметр для перехода на	Dort 1
(backup)	страницу настроек Ring Coupling (backup).	POILI
Ring Coupling	Выберите этот параметр для перехода на	Dort 1
(primary)	страницу настроек Ring Coupling (primary).	POILI

Примечание

DIP-переключатели Turbo Ring расположены на внешней части корпуса коммутаторов EDS E и могут быть использованы для настройки технологии Turbo Ring (Turbo Ring или Turbo Ring V2).

Если **DIP-переключатель Turbo Ring** включен с любого интерфейса настройки (пользовательский web-интерфейс, последовательная или Telnet-консоль), а четвертый DIP-переключатель на коммутаторе установлен в положение ON, протокол резервирования будет автоматически установлен как Turbo Ring на основе версии, настроенной на странице **Turbo Ring DIP Switch**, а соответствующие порты резервирования, порты Coupling и порт управления Coupling будут автоматически установлены на назначенный по умолчанию порт. В этом случае нельзя использовать web-интерфейс, последовательную или Telnet-консоль для изменения состояния DIP-переключателя, а все настройки на странице протокола резервирования будут зафиксированы в состоянии, которое показано на следующем рисунке:

Redundant Protocol

Protocol	Turbo Rin	g 👻			
Status					
Active Protocol		Turbo Ring			
	Role	Turbo Ring Sta	tus 1st Port S	tatus 2nd Port Statu	us
Ring	Master	Break	Link down	Link down	
	Role	Coupling Port	Status Coupling	Control Port Status	
Ring Coupling	Disabled				
Settings					
Set as Master					
Redundant Ports		1st Port	G2 -		
		2nd Port	G3 👻		
Ring Coupling					
Enable					
Coupling Port			G1 👻		
Coupling Control Port	t		7 👻		

Кроме того, эти порты резервирования, порты Coupling и порт управления Coupling по умолчанию будут автоматически добавлены во все виртуальные сети VLAN (т.е. для работы в качестве "Trunk Ports"), если вы установите 4-й DIP-переключатель в положение «ON», когда Turbo Ring DIP-переключатель включен. Если переключить 4-й DIP-переключатель с положения ON на OFF, когда включен DIP-переключатель Turbo Ring, то порты резервирования, порты Coupling и порт управления Coupling по умолчанию, которые были добавлены во все VLAN, будут сброшены к прежним программным настройкам.

Apply

Примечание

Если вы хотите включить VLAN и/или port trunking на любом из последних четырех портов, не используйте четвертый DIP-переключатель для Turbo Ring. В этом случае для активации Turbo Ring вы должны будете использовать Web-интерфейс, Telnet- или последовательную консоль.

Примечание

Turbo Ring V2 или Turbo Chain — одна из функций технологии V-ON, которая должна быть включена на коммутаторах 2 и 3 уровней. Дополнительная информация — в главе 5, V-ON.

3) Turbo Chain

В данной главе рассмотрены следующие темы:

- Концепция технологии Turbo Chain
- Создание сети с помощью технологии Turbo Chain
- Настройка Turbo Chain
 - Настройка головного коммутатора
 - Настройка коммутатора-участника
 - Настройка хвостового коммутатора

Концепция технологии Turbo Chain

Технология Turbo Chain компании Moxa — это передовая программная технология, которая обеспечивает сетевым администраторам гибкость при построении любой топологии резервированной сети. При использовании топологии "chain" ("цепочка") сначала Ethernet-коммутаторы выстраиваются в цепочку, а затем два конца цепи цепочки соединяются к существующей сети, как показано на рисунке ниже.

Turbo Chain можно использовать в промышленных сетях со сложной топологией. Если промышленная сеть использует многокольцевую архитектуру, Turbo Chain можно использовать для создания гибких топологий с быстрым временем восстановления передачи данных.

Создание сети с помощью технологии Turbo Chain



- 1. Выберите коммутаторы головной (Head), хвостовой (Tail) и коммутатор-участник (Member).
- 2. Настройте на головном коммутаторе один порт в качестве Head и один порт в качестве Member, на хвостовом коммутаторе один порт в качестве Tail и один порт в качестве Member, а на коммутаторе-участнике два порта Member.
- 3. Подключите головной, хвостовой и коммутатор-участник, как показано на схеме выше.

Путь, идущий к порту Head — это основной путь, а к порту Tail — резервный путь цепочки Turbo Chain. В нормальных условиях пакеты передаются через порт Head в сеть LAN. Если какой-либо сегмент Turbo Chain будет оборван, автоматически активируется порт Tail, чтобы передача пакетов продолжилась.

Настройка Turbo Chain

Используйте выпадающее меню в верхней части страницы Redundancy Protocol, чтобы выбрать технологию резервирования **Turbo Ring**, **Turbo Ring V2**, **Turbo Chain**, **RSTP** или **MSTP**. Обратите внимание, что страницы настроек для этих пяти технологий различаются.

Протокол

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Turbo Ring	Выберите этот раздел для перехода на	
	страницу настроек Turbo Ring.	
Turbo Ring V2	Выберите этот раздел для перехода на	
	страницу настроек Turbo Ring V2.	
Turbo Chain	Выберите этот раздел для перехода на	Hot
	страницу настроек Turbo Chain.	пет
RSTP (IEEE	Выберите этот раздел для перехода на	
802.1D2004)	страницу настроек RSTP.	
MSTP (IEEE 802.1s)	Выберите этот раздел для перехода на	
	страницу настроек MSTP.	

Настройка головного коммутатора (Head)

- Redundant Protocol

Protocol	Turbo Chain		
Status			
Active Protocol	Turbo Chain		
Port	Port Role	Port Status	
G2	Head Port	Link down	
G3	Member Port	Link down	
Settings			
Role	Head 💌		
Head Port	G2 💌		
Member Port	G3 💌		
			Apply

Настройка коммутатора-участника (Member)

Redundant Protocol Protocol Turbo Chain • Status Turbo Chain Active Protocol Port Role Port Port Status G2 1st Member Port Link down G3 2nd Member Port Link down Settings Member 💌 Role 1st Member Port G2 👻 G3 👻 2nd Member Port

Apply

Настройка хвостового коммутатора (Tail)

Redundant Protocol

Protocol	Turbo Chain		
Status			
Active Protocol	Turbo Chain		
Port	Port Role	Port Status	
G2	Tail Port	Link down	
G3	Member Port	Link down	
Settings			
Role	Tail		
Tail Port	G2 💌		
Member Port	G3 💌		
			Apply

Объяснение параметров "Status"

Active Protocol

Показывает, какая технология резервирования используется: Turbo Ring, Turbo Ring V2, Turbo Chain, RSTP, MSTP или никакой.

Port

Показывает, какие порты были назначены для реализации протокола резервирования.

Port Role

Показывает, какую роль выполняет порт: Head, Member или Tail.

Port Status

Значение "Ports Status" **Forwarding** при нормальной передаче данных, **Blocked** – при подключении порта к порту Tail для резервного пути, который заблокирован, **Link down** – при отсутствии подключения.

Объяснение параметров "Settings"

Role

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Head	Назначает этот коммутатор головным.	
Member	Назначает этот коммутатор участником.	Member
Tail	Назначает этот коммутатор хвостовым.	

Head Role

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Head Port	Назначает любой порт коммутатора в качестве head порта.	G2
Member Port	Назначает любой порт коммутатора в качестве member порта.	G3

Member Role

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
1st Member port	Назначает любой порт коммутатора в качестве первого member порта.	G2
2nd Member port	Назначает любой порт коммутатора в качестве второго member порта.	G3

Tail Role

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Tail Port	Назначает любой порт коммутатора в качестве tail порта.	G2
Member Port	Назначает любой порт коммутатора в качестве member порта	G3

Примечание

Turbo Ring V2 или Turbo Chain — одна из функций технологии V-ON, которая должна быть включена на коммутаторах 2 и 3 уровней. Дополнительная информация — в главе 5, V-ON.

4) STP/RSTP/MSTP

В данной главе рассмотрены следующие темы:

- Концепция STP/RSTP/MSTP
 - <u>Что такое STP?</u>
 - Как STP работает?
 - Отличия между STP, RSTP и MSTP
- Пример работы STP
- Использование STP в сети с несколькими VLAN
- <u>Настройка STP/RSTP</u>
- Настройка MSTP
- Настройка ограничений STP/RSTP

Концепция STP/RSTP/MSTP

Spanning Tree Protocol (STP) был разработан, чтобы помочь пользователям уменьшить количество сбоев в каналах сети и обеспечить автоматическое средство защиты от образования петель. Это особенно важно для сетей со сложной архитектурой, поскольку нежелательные петли в сети могут вызывать широковещательные штормы. Функция STP на коммутаторах Moxa по умолчанию отключена. Чтобы достичь максимальной эффективности, нужно включить RSTP/STP на каждом коммутаторе Moxa, подключенном к сети.

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) использует алгоритм Spanning Tree и протокол IEEE 802.1w2001. Протокол RSTP имеет следующие преимущества:

- Топология связанной сети будет определяться гораздо быстрее по сравнению с STP.
- RSTP обратно совместим с STP, что делает его относительно простым для развертывания. Например,
 - ➢ По умолчанию отправляются сообщения BPDU стандарта 802.1D, если получены пакеты такого же формата.

STP (802.1D) и RSTP (802.1w) могут работать на разных портах одного и того же коммутатора, что особенно полезно, когда порты коммутатора подключаются к более старым устройствам, например, к устаревшим коммутаторам.

Функциональность протоколов RSTP и STP практически идентична. Чтобы увидеть, чем отличаются две системы, см. раздел *Отличия между STP, RSTP и MSTP* в этой главе

Примечание

Протокол STP является частью мостовой спецификации стандарта IEEE Std 802.1D, 2004 Edition. В терминологии STP вместо понятия "switch" ("коммутатор") используется понятие bridge" ("мост").

Что такое STP?

STP (802.1D) — это связанная система, которая используется для создания параллельных путей передачи трафика сети. STP обеспечивает:

- определение и отключение наименее эффективных каналов связи (т.е. путей с низкой пропускной способностью),
- активацию менее эффективных линий в случае отключения более эффективных.

На следующем рисунке показана сеть, состоящая из трех локальных сетей, разделенных тремя мостами. Каждый сегмент имеет два пути для связи с другими сегментами. Поскольку такая конфигурация может приводить к возникновению петель, то без включенного протокола STP сеть будет перегружена.



Если протокол STP включен, он обнаружит параллельные пути и предотвратит или заблокирует передачу трафика по одному из них. В примере показано, как STP определил, что трафик из LAN 2 в LAN 1 должен проходить через мосты С и А, поскольку у этого пути большая пропускная способность, а значит, он более эффективный.



Что произойдет при сбое линии связи? Как показано на рисунке, механизм STP автоматически переконфигурирует сеть так, чтобы трафик из LAN 2 проходил через мост В.



Протокол STP определит, какой путь между каждым сегментом является наиболее эффективным, и назначит корневой мост. После того, как были определены наиболее эффективные пути, другие пути будут заблокированы. На трех рисунках выше STP определил, что путь через мост С наиболее эффективен, и заблокировал путь через мост В. После сбоя моста С STP пересмотрел ситуацию и открыл путь через мост В.

Как STP работает?

Протокол STP при активации выбирает наиболее подходящий путь для прохождения трафика. Каким образом это происходит, описано ниже.

Требования для работы STP:

Перед началом работы с STP убедитесь, что система удовлетворяет следующим требованиям:

- Соединения между мостами. Эти соединения осуществляются с помощью сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Units), которые передают пакеты с известного multicast-адреса.
- Каждый мост должен иметь «идентификатор моста» (Bridge Identifier), по которому определяется, какой мост работает как корневой (Root Bridge). Мосты с более низким значением идентификатора чаще всего назначаются корневыми мостами. «Идентификатор моста» вычисляется по МАС-адресу моста и приоритету, назначенному для моста. Например, приоритет по умолчанию для коммутаторов Моха – 32768.
- Каждый порт имеет «стоимость», которая обозначает эффективность каждой линии связи.
 Эффективность определяется по пропускной способности линии, а наименее эффективным связям назначается большая «стоимость».

Вычисление параметров STP

Первый шаг работы механизма STP — это проведение необходимых вычислений. В ходе этой стадии каждый мост сети передает сообщения BPDU. Определяются следующие параметры:

- Какой мост должен быть корневым мостом (**Root Bridge**). Корневой мост это центральная точка конфигурирования сети.
- «Стоимость» пути к корневому мосту (Root Path Costs). Это «стоимость» линии связи, идущей от каждого моста к корневому мосту.

- «Корневой порт» каждого моста (Root Port). «Корневой порт» это порт моста, который соединяет его с корневым мостом через самую эффективную линию. Другими словами, это порт, подсоединенный к корневому мосту через линию наименьшей «стоимости» пути к корневому мосту. У самого корневого моста нет «корневого порта».
- Назначенный мост для каждого сегмента LAN (Designated Bridge). Назначенный мост это мост с наименьшей «стоимостью» пути к корневому мосту из данного сегмента. Если у нескольких мостов одинаковая «стоимость» пути к корневому мосту, назначенным мостом становится мост с наименьшим «идентификатором моста». Трафик, передаваемый в сторону корневого моста, будет проходить через назначенный мост. Порт этого моста, который подсоединен к данному сегменту, обозначается как «назначенный порт» (Designated Bridge Port).

<u>Настройка STP</u>

После того как все мосты сети определили корневой мост, а также были установлены все другие параметры, каждый мост настраивается на передачу трафика только между его «корневым портом» и «назначенными портами» соответствующих сегментов сети. Все другие порты блокируются, это означает, что они не смогут передавать или получать трафик.

Перенастройка STP

После установки топологии сети каждый мост получает сообщения Hello BDPU, передаваемые корневым мостом через определенные интервалы времени. Если мост не получает эти сообщения через определенный промежуток времени (Max Age Time), мост делает вывод, что произошел сбой корневого моста или соединение между данным мостом и корневым, и начинает перенастраивать сеть. Если настроена функция посылки сообщения SNMP Trap при изменении топологии сети, то первый мост, обнаруживающий изменения, отсылает SNMP Trap.

Отличия между STP, RSTP и MSTP

RSTP похож на STP, но включает дополнительную информацию в сообщении BPDU, которая позволяет каждому мосту подтвердить начало своих действий для предотвращения образования петель в сети, когда RSTP принимает решение активировать линию связи с соседним устройством. Соседние устройства, соединенные линией связи «точка-точка», смогут активировать связь, не дожидаясь, когда у всех других мостов сети будет достаточно времени, чтобы отреагировать на это изменение. Таким образом, главное преимущество RSTP в том, что автоматическая настройка и восстановление линии связи здесь происходят быстрее, чем при работе с STP.

Протоколы STP и RSTP работают независимо от настройки VLAN-сети и поддерживают одно общее «связующее дерево» на протяжении всей связанной сети. Таким образом, эти протоколы сопоставляют одну свободную от петель логическую топологию на определенной физической топологии. Протокол MSTP использует VLAN для создания нескольких «связующих деревьев» в сети, что значительно улучшает использование сетевых ресурсов при условии сохранения среды без образования петель.

Пример работы STP

На рисунке ниже изображена локальная сеть с тремя сегментами, где два соседних сегмента используют две возможные линии связи друг с другом. Показаны различные параметры STP: «стоимость», «корневой порт», «назначенный порт», заблокированный порт.



- Мост А выбран корневым мостом, поскольку было определено, что у него наименьший «идентификатор моста» в сети.
- Поскольку мост А является корневым мостом, он также является «назначенным мостом» для сегмента 1. Порт 1 моста А выбран «назначенным портом» для сегмента 1.
- Порты 1 мостов В, С, Х, Y являются «корневыми портами», поскольку они ближе всего к корневому мосту, и поэтому путь по ним наиболее эффективный.
- Мосты В и Х предлагают сегменту 2 одинаковую «стоимость» пути к корневому мосту. Тем не менее «назначенным мостом» для этого сегмента был выбран мост В, поскольку у него более низкий «идентификатор моста». Порт 2 моста В выбран «назначенным портом» для сегмента 2.
- Мост С является «назначенным мостом» для сегмента 3, поскольку у него наименьшая «стоимость» пути к корневому мосту для сегмента 3:
 - ➤ «Стоимость» пути через мосты С и В 200 (от С к В =100, от В к А=100)
 - ➤ «Стоимость» пути через мосты Y и B 300 (от Y к B = 200, от B к A=100)
- «Назначенный порт» для сегмента 3 это порт 2 моста С.

Использование STP в сети с несколькими VLAN

При расчете параметров STP стандарт IEEE Std 802.1D, 1998 Edition не принимает во внимание наличие виртуальных сетей VLAN. Вычисления STP делаются только на основе физических соединений. В результате сеть VLAN может оказаться разделена на несколько изолированных секций системы STP. Убедитесь, что настройки сетей VLAN учитывают использование топологии STP или альтернативных топологий резервирования, которые могут возникать в результате сбоев на линиях связи.

На рисунке ниже показан пример сети, состоящей из двух виртуальных сетей – VLAN 1 и 2. Они объединены через линию 802.1Q между коммутатором В и С. По умолчанию эта линия имеет «стоимость» порта 100 и автоматически блокируется, поскольку коммуникации между другими мостами имеют «стоимость» порта 36 (18 + 18). Это означает, что две виртуальные сети теперь разделены – VLAN 1 на узлах A и B не может соединится с VLAN 1 на узле C, а VLAN 2 на узлах A и C не может соединится с VLAN 1 на узле B.



Чтобы избежать этого разделения, все соединения между коммутаторами должны быть сделаны членами всех возможных виртуальных сетей 802.1Q VLAN. Это позволит гарантировать возможность связи в любое время. К примеру, для обеспечения стабильной связи все соединения между мостами А и В и между А и С должны работать по протоколу 802.1Q и пропускать данные сетей VLAN1 и 2.

Настройка STP/RSTP

Используйте выпадающее меню в верхней части страницы Redundancy Protocol, чтобы выбрать технологию резервирования **Turbo Ring**, **Turbo Ring V2**, **Turbo Chain**, **RSTP** или **MSTP**. Обратите внимание, что страницы настроек для этих пяти технологий различаются.

Протокол

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Turbo Ring	Выберите этот раздел для перехода на	
	страницу настроек Turbo Ring.	
Turbo Ring V2	Выберите этот раздел для перехода на	
	страницу настроек Turbo Ring V2.	
Turbo Chain	Выберите этот раздел для перехода на	Hot
	страницу настроек Turbo Chain.	пет
RSTP (IEEE	Выберите этот раздел для перехода на	
802.1D2004)	страницу настроек RSTP.	
MSTP (IEEE 802.1s)	Выберите этот раздел для перехода на	
	страницу настроек MSTP.	

На иллюстрации представлены параметры Spanning Tree Protocol, которые доступны для настройки. Ниже дано более подробное объяснение параметров.

Redundant Protocol

Protocol		RSTP (IE	EE 802.	1D 2004) 🔻	·				
Status									
Active Proto	col		RSTP		Role				
Settings									
Forwarding	Delay (sec)		15]	Hello	Time (sec)	2		
Bridge Prior	ity		32768	3 🕶	Max	Age	20	Apply	
Port	Enable	Edge		Priority	Cost	Status			
1		Auto	-	128 👻	200000			4	*
2		Auto	-	128 👻	200000				
3		Auto	-	128 👻	200000				
4		Auto	-	128 👻	200000			=	
5		Auto	-	128 👻	200000				
6		Auto	-	128 👻	200000				
7		Auto	-	128 👻	200000				
G1		Auto	-	128 👻	20000				
•					111			+	Ť

Объяснение параметров "Status"

Active Protocol

Показывает, какая технология резервирования используется: **Turbo Ring**, **Turbo Ring V2**, **Turbo Chain**, **RSTP**, **MSTP** или **никакой**.

Role

Это поле появится только при режима RSTP. Оно показывает, является ли данный коммутатор корневым мостом (**Root**) Spanning Tree (корневой мост определяется автоматически).

Объяснение параметров "Settings"

Forwarding delay (sec.)

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Числовое значение,	Время, в течение которого устройство ждет	
задаваемое	перед тем, как проверить, необходимо ли	15
пользователем	изменить свое состояние.	

Bridge priority

Настройка	Значение по умолчанию	
Числовое значение, задаваемое пользователем	Пользователь может увеличить приоритет этого моста, выбрав более маленькое число. Мост с более высоким приоритетом имеет большие шансы стать корневым мостом в топологии Spanning Tree.	32768

Hello time (sec.)

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Числовое значение, задаваемое пользователем	Корневой мост Spanning Tree периодически отсылает сообщения "hello" сети для проверки нормального функционирования топологии. Hello time – это период времени между отсылкой сообщений.	2

Max. Age (sec.)

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Числовое значение, задаваемое пользователем	Если данное устройство не является корневым мостом, и оно не получило hello-сообщение через период времени эквивалентный Max.Age (время ожидания), это устройство переконфигурирует себя как корневой мост. Если в сети появляется два корневых моста, устройства начнут взаимодействие для установления новой топологии Spapping Tree	20

Enable STP per Port

Описание	умолчанию
Отметить порт как узел топологии Spanning	
Tree.	Выключен
(Описание Отметить порт как узел топологии Spanning Гree.

Примечание

Мы рекомендуем не активировать Spanning Tree, если порт подсоединен не к другому коммутатору, а к оконечному устройству (ПЛК, RTU и проч.), т.к. это может привести к ненужному обмену данными между коммутатором и устройством.

Edge (прошивки до версии 5.0)

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Auto	 Если порт не получает сообщения BPDU в течение 3 секунд, он будет находиться в состоянии пересылки. Как только порт получит сообщение BPDU, он начнет процесс согласования с RSTP. 	Auto
Force Edge	Порт фиксируется как крайний порт и всегда будет находиться в состоянии пересылки.	
False	Порт устанавливается как обычный порт RSTP.	

Edge (прошивки версии 5.0 и позднее)

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Auto	 Если порт не получает сообщения BPDU в течение 3 секунд, он будет находиться в состоянии пересылки. Как только порт получит сообщение BPDU, он начнет процесс согласования с RSTP. 	Auto
Force Edge	 Порт является крайним портом. Как только порт получит сообщение BPDU, он начнет процесс согласования с RSTP. 	
False	Порт устанавливается как обычный порт RSTP.	

Priority

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Числовое значение	, Вы можете увеличить приоритет порта как узла	
задаваемое	топологии Spanning Tree, введя меньшее число.	128
пользователем		

Cost

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Числовое значение,	Введите более высокое значение «стоимости»	
задаваемое	для того, чтобы определить, что этот порт	200000
пользователем	менее подходит для назначения в качестве узла	200000
	топологии Spanning Tree.	

Status

Значение "Status" **Forwarding** при нормальной передаче данных, **Blocked** – для порта, заблокированного для передачи данных, **Link down** – при отсутствии подключения.

Настройка MSTP

Используйте выпадающее меню в верхней части страницы Redundancy Protocol, чтобы выбрать технологию резервирования **Turbo Ring**, **Turbo Ring V2**, **Turbo Chain**, **RSTP** или **MSTP**. Обратите внимание, что страницы настроек для этих пяти технологий различаются.

Протокол

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Turbo Ring	Выберите этот раздел для перехода на	
	страницу настроек Turbo Ring.	
Turbo Ring V2	Выберите этот раздел для перехода на	
	страницу настроек Turbo Ring V2.	
Turbo Chain	Выберите этот раздел для перехода на	Hot
	страницу настроек Turbo Chain.	пет
RSTP (IEEE	Выберите этот раздел для перехода на	
802.1D2004)	страницу настроек RSTP.	
MSTP (IEEE 802.1s)	Выберите этот раздел для перехода на	
	страницу настроек MSTP.	

На иллюстрации представлены параметры протокола Multiple Spanning Tree Protocol, которые доступны для настройки. Ниже дано более подробное объяснение параметров.

Redundant Protocol

Protoco	bl	MST	P (IEEE 8	02.1s)	•					
Status										
Global	Settings									
Forwar	ding Delay (s	sec)	15	Hell	o Time (se	c) 2	!			
Max H	ops		20	Max	Age	2	0			
Revisio	n Level		0		Configurat	ion confirm				
Region	Name		MSTP							
									App	
										y
Instanc	e Settings									y
Instance Instance	ce Settings ce ID	Cist		•						y
Instand Instand Vlan M	ce Settings ce ID lapping	Cist	•	·	Brid	dge Priority	32768	•		У
Instand Instand Vlan M Port	ce Settings ce ID lapping Enable	Cist Priority		Cost	Brid	dge Priority per Cost	32768 Edge	▼ State	Role	y
Instance Instance Vlan M Port 1	ce Settings ce ID lapping Enable	Cist Priority 128 💌	•	Cost	Brid	dge Priority per Cost	32768 Edge	State	Role	y •
Instance Instance Vlan M Port 1 2	ce Settings ce ID lapping Enable	Cist Priority 128 💌 128 💌		Cost	Brid 0	dge Priority per Cost	32768 Edge	State	Role	y
Instance Instance Vlan M Port 1 2 3	ce Settings ce ID apping Enable	Cist 128 - 128 - 128 -		Cost	Brid 0 	dge Priority per Cost	32768 Edge	State	Role 	y
Instance Instance Vlan M Port 1 2 3 4	e Settings e ID lapping Enable	Cist Priority 128 128 128 128 128		Cost)))))	Bric 0 	dge Priority per Cost	32768 Edge	State State	Role	y E
Instance Instance Vlan M Port 1 2 3 4 5	e Settings e ID Enable	Cist Priority 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 -		Cost))))	Brid	lge Priority per Cost	32768 Edge	State State	Role	
Instance Vlan M Port 1 2 3 4 5 6	e Settings e ID Enable	Cist Priority 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 -		Cost	Brid	dge Priority per Cost	32768 Edge	State	Role	
Instance Vian M Port 1 2 3 4 5 6 7	e Settings e ID Enable	Cist Priority 128 - 128 -		Cost)))))))))))))	Brid	dge Priority per Cost	32768 Edge	State	Role	

Объяснение параметров "Status"

Status

Указывает корневой мост связующего дерева.

Объяснение параметров "Global Settings"

Forwarding delay (sec.)

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Числовое значение,	Время, в течение которого устройство ждет	
задаваемое	перед тем, как проверить, необходимо ли	15
Пользователем (4-30)	изменить свое состояние.	

Hello time (sec.)

Настройка	Описание	Значение по
		умолчанию
Числовое значение,	Корневой мост Spanning Tree периодически	
задаваемое	отсылает сообщения "hello" сети для проверки	
пользователем (1-10)	нормального функционирования топологии.	2
	Hello time – это период времени между	
	отсылкой сообщений.	

Max. Hops

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Числовое значение,	Максимальное значение переходов MSTP – это	
задаваемое	максимальное количество переходов в зоне.	
пользователем (6-40)	Настройте максимальное количество	20
	переходов, которые сообщение BPDU может	
	перейти в зоне MSTP.	

Max. Age (sec.)

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Числовое значение, задаваемое пользователем (6-40)	Если данное устройство не является корневым мостом, и оно не получило hello-сообщение через период времени, эквивалентный Max.Age (время ожидания), это устройство переконфигурирует себя как корневой мост. Если в сети появляется два корневых моста, устройства начнут взаимолействие для	20
	устроистой на нут взаимодсиствие для установления новой топологии Spanning Tree.	

Revision Level

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Числовое значение, задаваемое пользователем (0- 65535)	Уровень ревизии MSTP — это номер версии настройки. Все коммутаторы EDS в зоне MSTP должны быть настроены с одинаковым уровнем ревизии.	0

Region Name

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Строка	Название зоны помогает определить логическую границу сети. У всех коммутаторов EDS в зоне MSTP должно быть настроено одинаковое имя зоны.	MSTP

Configuration confirm

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Включен/Выключен	Нажатие кнопки "Apply" временно сохранит настройки MSTP; пользователь может применить эту настройку, чтобы активировать настройки MSTP во время работы.	Выключен

Объяснение параметров "Instance Settings"

Instance ID

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Числовое значение,	В пределах каждой зоны MST MSTP	
задаваемое	поддерживает несколько деревьев spanning-	
пользователем	tree. Общим и внутренним связующим деревом	
	(CIST) является совокупность следующих: IST в	Cist
	каждой зоне MST и общее связующее дерево	CISC
	(CST), которое соединяет все зоны MST, и	
	единое связующее дерево. Все остальные	
	варианты MST пронумерованы от 1 до 15.	

Vlan Mapping

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Числовое значение, задаваемое пользователем (1- 4094)	Настройте, какой идентификатор VLAN входит в несколько spanning-tree	Нет

Bridge priority

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Числовое значение, задаваемое пользователем	Увеличьте приоритет моста устройства, выбрав меньшее число. Устройство с более высоким приоритетом моста имеет больший шанс быть установленным в качестве корня топологии Spanning Tree.	32768

Enable

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Включен/Выключен	Выберите, чтобы включить порт в качестве узла топологии Multiple Spanning Tree.	Выключен

Priority

Настро	йка	Описание				Значение по умолчанию		
Числовое з	значение,	Увеличьте	приоритет	порта	как	узла	в	
задаваемое		топологии I	Multiple Span	ning Tre	е, вве	дя бол	ee	128
пользователе	ew	низкое числ	10.					

Cost

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Числовое значение, задаваемое пользователем	Введите более высокую «стоимость», чтобы указать, что этот порт меньше подходит в качестве узла для топологии Multiple Spanning Tree. Используйте значение по умолчанию (0) для использования скорости порта в качестве стоимости по умолчанию.	0

Oper Cost

Указывает «стоимость» пути к другому мосту от этого передающего моста на указанном порте.

Edge

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Включен/Выключен	Выберите, чтобы настроить порт в качестве крайнего порта в топологии Multiple Spanning Tree.	Выключен

State

Указывает текущее состояние Multiple Spanning Tree на этом порте. Статус "Blocking" означает, что передача заблокирована; "Learning" – что MAC-адрес устройства записывается в таблицу MACадресов, а "Forwarding" указывает на нормальную передачу данных.

Role

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Роль порта	Backup (резервный)	
	Alternate port (альтернативный)	
	Root port (корневой)	Нет
	Designated port (назначенный)	
	Disable (отключен)	

Настройка ограничений STP/RSTP

Алгоритм Spanning Tree накладывает ограничения на три вышеперечисленных параметра.

[Неравенство 1]: 1 sec ≤ Hello Time ≤ 10 sec [Неравенство 2]: 6 sec ≤ Max. Age ≤ 40 sec [Неравенство 3]: 4 sec ≤ Forwarding Delay ≤ 30 sec

Эти три переменные ограничиваются следующим неравенством:

[Неравенство 4]: 2 * (Hello Time + 1 sec) ≤ Max. Age ≤ 2 * (Forwarding Delay – 1 sec)

Коммутатор Моха немедленно предупредит пользователя о нарушении любого из этих ограничений. Например, установка

Hello Time = 5 sec, Max. Age = 20 sec, Forwarding Delay = 4 sec не нарушает неравенства 1-3, но нарушает неравенство 4, поскольку в этом случае 2 * (Hello Time + 1 sec) = 12 sec, и 2 * (Forwarding Delay – 1 sec) = 6 sec.

Вы можете исправить ситуацию несколькими путями. Одно из решений – увеличить Forwarding Delay до 11 секунд.

Подсказка:

Шаг 1: Задайте значение Hello Time и потом по неравенству 4 посчитайте нижний предел Max. Age.

Шаг 2: Задайте значение Forwarding Delay и потом по неравенству 4 посчитайте верхний предел Max. Age.

Шаг 3: Задайте значение Forwarding Delay, которое удовлетворяет неравенствам 3 и 4.

5) V-ON

В данной главе рассмотрены следующие темы:

- Концепция V-ON
- Топология сети V-ON
 - Быстрое восстановление всей сети
 - Быстрое восстановление локальной сети
- Инструкции по настройке технологии V-ON

Концепция V-ON

Технология Moxa — V-ON (Video-Always-ON — непрерывное видео) — это решение, позволяющее сделать сети более надежными. Если в сети происходит ошибка соединения, V-ON может помочь обеспечить эффективное устранение простоя сети. V-ON может гарантировать следующее время восстановления:

- Уровень 2, unicast- и multicast-соединения менее 50 мс
- Уровень 3, unicast- и multicast-соединения менее 300 мс

В отличие от обычных технологий резервирования, таких как RSTP, которые перенаправляют связь с разорванного на резервный путь, V-ON может гарантировать быстрое восстановление unicastпередачи уровня 2, а также быстрое восстановление всей multicast-связи на уровне 2 и unicast/multicast-связи на уровне 3. Технология V-ON может использоваться во многих приложениях, таких как системы видеонаблюдения или сети ПЛК.

Например, стабильность работы системы видеонаблюдения очень важна, поскольку данные системы разворачиваются для повышения уровня общественной безопасности и безопасности имущества. В чрезвычайных ситуациях для очень важной системы наблюдения неприемлемо большое время простоя. Для приложений, в которых потеря видеосигнала неприемлема, технология V-ON может в течение 300 мс восстанавливать каналы связи, что позволяет преодолеть предыдущие ограничения, характеризующиеся продолжительным временем восстановления в multicast-сетях.

Фактически, технология V-ON Moxa может быть реализована для любого приложения multicastтрафика. Например, multicast-соединение для ПЛК-сети уровня 2 может восстанавливаться после непредвиденного сбоя в течение 50 мс. Таким образом, сокращается время простоя и повышается общая эффективность оборудования для критически важных приложений.

Примечание

Связь уровня 2 означает, что пакет передается в пункт назначения без маршрутизации. Связь уровня 3 означает, что пакет передается адресату с маршрутизацией.

Почему технология V-ON



Топология сети V-ON

Технология V-ON может быть адаптирована для использования во многих приложениях, но обычно разделяется на два типа:

Быстрое восстановление всей сети (сети уровня 2 и уровня 3)

- Уровень 2, unicast- и multicast-соединения менее 50 мс
- Уровень 3, unicast- и multicast-соединения менее 300 мс

Быстрое восстановление локальной сети (только сети уровня 2)

• Уровень 2, unicast- и multicast-соединения – менее 50 мс

Быстрое восстановление всей сети

Для критически важных задач, которые включают сети уровня 2 и уровня 3, топология должна быть следующей:



Чтобы выполнить все настройки технологии V-ON, необходимо правильно включить следующие функции на всех коммутаторах уровня 2 и 3:

На всех коммутаторах уровня 2 и 3:

- Turbo Ring V2/Turbo Chain
- Режим Multicast Fast Forwarding Mode

Только на коммутаторах уровня 3:

- Режим VRRP Fast Switchover
- Multicast Local Route

Сведения о настройках см. в разделе Инструкции по настройке технологии V-ON.

Примечание

Чтобы гарантировать работу технологии V-ON, соблюдайте следующие правила:

- Топология сети должна быть такой же, как топология 1 или 2, как показано на рисунках выше. (Тем не менее, у вас может быть несколько Turbo Chain в приложении, и в одной цепочке может быть до 250 узлов)
- Цепочка Turbo Chain должна подключаться к коммутатору уровня 2 кольца Turbo Ring
- Используется только одна пара коммутаторов уровня 3 с поддержкой протокола VRRP
- В топологии V-ON рекомендуется использовать оптоволоконные кабели 1G/10G

Быстрое восстановление локальной сети

Если критически важное приложение использует только сети уровня 2, технология V-ON может использоваться для обеспечения быстрого восстановления unicast- и multicast-передач в сети уровня 2. Например, в простой сети ПЛК, такой как та, что изображена на рисунке ниже, сеть может достигать времени восстановления unicast- и multicast-сетей уровня 2 менее, чем за 50 мс.



Чтобы завершить настройку V-ON в сети уровня 2, необходимо включить следующие функции:

На всех коммутаторах уровня 2:

- Turbo Ring V2/Turbo Chain
- Режим Multicast Fast Forwarding Mode

Примечание

Для приложений с сетями уровня 2 технология V-ON не имеет ограничений относительно топологии. Любая топология Turbo Ring или Chain сможет обеспечивать быстрое восстановление.

Инструкции по настройке технологии V-ON

Шаг 1: Включите протокол Turbo Ring V2 на всех коммутаторах <u>в кольце</u> – Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу *Turbo Ring* данного руководства.

Шаг 2: Включите протокол Turbo Chain на всех коммутаторах <u>в цепочке</u> – Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу *Turbo Chain* данного руководства.

Шаг 3: Включите режим Multicast Fast Forwarding Mode на всех коммутаторах – На странице IGMP Snooping Setting, рисунок ниже, должны быть одновременно включены IGMP Snooping и Multicast Fast Forwarding Mode. Режим Multicast Fast Forwarding Mode может гарантировать быстрое восстановление multicast-передачи при возникновении непредвиденных сбоев на линии связи.

IGMP Snooping Setting

Enable IGMP Snooping

Query Interval (sec) 125

☑ Enable Multicast Fast Forwarding Mode

VID	Enable IGMP Snooping	Querier	Static	Multica	ast Quei	rier Port	1						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	~
1		V1/V2 🗸	11	□ 12	🗌 13	🗌 14	🗆 15	🗌 16	□ 1 7	🗆 18	🗌 19	20	
		21	22	23	24	25	26	□27	28				
			1	□2	□ 3	4	5	6	7	8	9	□ 10]
2		V1/V2 🗸	11	□ 12	🗆 13	🗌 14	🗆 15	🗆 16	□ 1 7	18	🗌 19	20	
			21	22	23	24	25	26	□27	28			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10]
3		V1/V2 🗸	11	□ 1 2	🗌 13	🗌 14	🗆 15	🗆 16	□ 1 7	18	🗌 19	20	
		□21	□22	□23	24	25	26	□27	□28				
				□ <mark>`</mark>	□ <u>></u>	□ 1	П р	□ c	7	Πo	Πn	10]

Apply

Enable IGMP Snooping (Global)

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Включен/Выключен	Установите флажок Enable IGMP Snooping в верхней части окна, чтобы включить функцию IGMP Snooping для всех устройств.	Выключен

Query Interval (sec)

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Числовое значение, задаваемое пользователем	Устанавливает интервал запросов функции Querier (генератор запросов) для всех устройств. Допустимые значения: от 20 до 600 секунд.	125

Enable Multicast Fast Forwarding Mode

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Включен/Выключен	Установите флажок Enable Multicast Fast Forwarding Mode, чтобы добиться быстрой переадресации multicast-трафика во время обрыва резервированной сети. Примечание: Turbo Ring V2 или Turbo Chain должны быть включены.	Выключен

Enable IGMP Snooping

Настройка	Описание		Значение по умолчанию
Включен/Выключен	Включает или отключает функцию	IGMP	Включена, если
	Snooping для конкретной сети VLAN.		функция і бімір
			Snooping включена
			для всех устройств

Querier

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Выключен	Отключает функцию Querier на коммутаторе	
	Moxa.	
Флажки V1/V2 и V3	V1/V2: Позволяет коммутатору отправлять	
	запросы IGMP snooping, совместимые с	V1/V2
	версиями 1 и 2.	
	V3: Позволяет коммутатору отправлять запросы	
	IGMP snooping версии 3.	

Static Multicast Querier Port

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Выбрать/Снять выбор	Выберите порты, которые будут подключаться к маршрутизаторам multicast. Эти порты будут получать все multicast-пакеты от источника. Эта функция активна только в том случае, если включена функция IGMP Snooping.	Выключен

Дополнительная информация о настройках IGMP Snooping – в Руководстве пользователя для управляемых коммутаторов.

Примечание

Порты коммутаторов уровня 2 кольца Turbo Ring, которые подключаются к цепочке Turbo Chain, должны быть настроены как static multicast querier.

Шаг 4: Включите режим VRRP Fast Switchover Mode для <u>двух коммутаторов уровня 3</u> – На странице VRRP Settings, рисунок ниже, должны быть одновременно включены VRRP и VRRP Fast Switchover Mode. Режим VRRP Fast Switchover Mode может гарантировать быстрое восстановление связи уровня 3 после неожиданного обрыва линии связи. Ниже представлены четыре разных сети LAN, в которых активированы режимы VRRP и VRRP Fast Switchover Mode.

VRRP Settings

✓ Enable VRRP				Advertisement Interval (ms) 25					
\checkmark	✓ Enable VRRP Fast Switchover Mode								
VR Ena	RP Interface Name	IP Address	VLAN ID	Virtual IP	Virtual Router ID	Priority	Preemption Mode	VRRP Status	
✓	LAN_2	192.168.2.1	2	192.168.2.254	1	100		Init	
	LAN_3	192.168.3.1	3	192.168.3.254	1	100		Init	
\checkmark	LAN_4	192.168.4.1	4	192.168.4.254	1	100		Init	
✓	LAN_5	192.168.5.1	5	192.168.5.254	1	100		Init	



Enable VRRP

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Включен/Выключен	Включает или выключает режим VRRP	Выключен

Advertisement Interval (ms)

Настройка		Значение по умолчанию		
Числовое значение, задаваемое пользователем, мс (25-1000)	Определяет инте VRRP	ервал отправки	сообщений	1000

Enable VRRP Fast Switchover Mode

Настройка	Описание	Значение по умолчанию
Включен/Выключен	Включает или выключает режим VRRP Fast Switchover Mode для быстрого восстановления маршрутизатора VRRP, который возьмет на себя роль master-устройства, если VRRP master не работает.	Выключен

VRRP Interface Table

Настройка	Описание	Значение по				
Пастройка	Описание	умолчанию				
VRRP Enable	Включает или выключает функцию VRRP	Выключен				
Virtual IP	Коммутаторы/маршрутизаторы уровня 3 в	0.0.0.0				
	одной группе VRRP должны иметь одинаковые					
	виртуальные IP-адреса. Этот виртуальный IP-					
	адрес должен принадлежать к тому же					
	диапазону адресов, что и реальный IP-адрес					
	интерфейса.					
Virtual Router ID	ID виртуального маршрутизатора используется	1				
	для назначения группы VRRP. Главный и					
	резервный коммутатор/маршрутизатор уровня					
	3 должны иметь одинаковый ID.					
	поддерживает по одному ID виртуального					
	маршрутизатора для каждого интерфейса. ID					
	могут быть от 1 до 255.					
Priority	Определяет приоритет в группе VRRP. Значение	100				
	приоритета может находиться в диапазоне от 1					
	до 254, где 254 — наивысший приоритет. Если					
	несколько коммутаторов/маршрутизаторов					
	уровня 3 имеют одинаковый приоритет,					
	маршрутизатор с более высоким IP-адресом					
	будет иметь самый высокий приоритет.					
Preemption Mode	Определяет, будет ли резервный	Включен				
	коммутатор/маршрутизатор уровня 3					
	становится master-устройством после					

Подробнее о настройках VRRP – в руководстве Маршрутизация 3 уровня (UI 2.0).

Примечание

Когда включен режим VRRP Fast Switchover Mode:

- Максимальное количество интерфейсов VRRP 60
- Интервал отправки сообщений (Advertisement Interval) VRRP будет зафиксирован на 25 мс
- Режим Preemption Mode будет отключен
- Приоритет (Priority) интерфейсов VRRP будет одинаковым в каждом коммутаторе уровня 3

Шаг 5: Включите функцию Multicast Local Route для <u>двух коммутаторов уровня 3</u> – Multicast Local Route это метод переадресации трафика в группы multicast на основе настроек источника и исходящего потока VLAN. Как показано в примере ниже, multicast-поток от VLAN 2 может быть перенаправлен на VLAN 3 и 4; от VLAN 3 – на VLAN 4 и 5.

Multicast Local Route Settings

☑ Enable Local Route							
Source VL	AN	3 🗸					
Downstrea	am VLAN	4,5					
		Add		Delete	Modify		Apply
	Source VLAN		Dov	vnStream VL	AN		
	2		3,4				
	3		4,5				

Enable Local Route

Настройка	Описание	Значение по	
		умолчанию	
Включен/Выключен	Включает или выключает функцию Local Route	Выключен	

Source VLAN

VLAN ID, от которого идет поток multicast-трафика.

Downstream VLAN

VLAN ID (один или несколько), на которые идет поток multicast-трафика.

Add

Добавление нового правила для маршрутизации multicast-трафика.

Delete

Удаление выбранного правила из таблицы.

Modify

Измените содержимое выбранного правила (правил) в таблице.

Примечание

Максимальное количество правил - 16. Максимальное количество исходящих потоков VLAN в каждом правиле – 16.