Инструкция по настройке соединения между двумя подсетями через маршрутизаторы EDR-810-VPN-2GSFP

Для организации защищенного канала связи между двумя удаленными подсетями необходимо настроить VPN-туннель.

В данной инструкции рассматривается пример построения IPSec VPN-туннеля между двумя маршрутизаторами EDR-810-VPN-2GSFP.





В таблице 1 указана адресация всей системы, согласно которой будем настраивать оборудование.

Таблица 1 «Адресация сети»

	ІР-адрес	Маска подсети	Основной шлюз
Маршрутизатор А LAN-интерфейс	192.168.127.1	255.255.255.0	
Маршрутизатор А WAN-интерфейс	10.10.10.1	255.255.255.240	xxx.xxx.xxx
Ноутбук подсети А	192.168.127.13	255.255.255.0	192.168.127.1
Маршрутизатор В LAN-интерфейс	172.16.126.1	255.255.255.0	
Маршрутизатор В WAN-интерфейс	10.10.10.2	255.255.255.240	xxx.xxx.xxx
Ноутбук подсети В	172.16.126.13	255.255.255.0	172.16.126.1

ххх.ххх.ххх.ххх – основной шлюз WAN сети зависит от построения системы или выдается провайдером связи. В примере на рисунке 1 – соединение между маршрутизатором сети A и B прямое, поэтому шлюз указывать не нужно.

Все настройки маршрутизаторов осуществляются через web-интерфейс.

По умолчанию маршрутизаторы EDR-810-VPN-2GSFP имеют следующие параметры:

ір-адрес: 192.168.127.254 **логин:** admin **пароль:** moxa

В целях безопасности рекомендуется изменить данные для входа.

После внесения любых изменений в настройки маршрутизатора необходимо нажимать кнопку **Аррly** для сохранения изменений.

Настройка Маршрутизатора А 1.1. Настройка LAN-интерфейса

IP-адрес и маска подсети (согласно Таблице 1) задаются в разделе *Network – Interface - LAN*

- LAN Configuration



VLAN Interfa	ce List (1/1	6)					
Name	Enable	VLAN ID	IP Address	Subnet Mask	Virtual MAC	Directed Broadcast	Source IP Overwrite
LAN	~	1	192.168.127.1	255.255.255.0			

1.2. Настройка WAN-интерфейса

Маршрутизатор EDR-810 имеет 10 портов, каждый из которых можно назначить LAN или WAN-интерфейсом. Поэтому прежде, чем задавать адресацию на WAN-интерфейсе, нужно установить порты, которые будут относиться к WAN. Для этого необходимо поместить их в отдельную VLAN.

Настройка VLAN

VLAN настройки осуществляются в разделе Layer 2 Functions - Virtual LAN - VLAN Settings.

Порты 7 и 8 маршрутизатора будут относиться к WAN-интерфейсу. На этих портах указываем VLAN ID 2.

	802	.1Q VLAN	Setting	s		
Home	Q	uick Setting F	Panel ▼			
- Quick Setting Profiles - System	VLAN ID Configuration Table					
- Layer 2 Functions	M	anagement VLA	N ID 1			
- Port		Port Type	PVID	Tagged VLAN		
Redundant Protocols	1	Access •	1			
- Virtual LAN	2	Access •	1			
VLAN Settings	3	Access •	1			
- Multicast	4	Access •	1			
- QoS and Rate Control	5	Access •	1			
MAC Address Table	6	Access V	1			
- Network	7	Access •	2			
- Network Service	8	Access •	2			
- Routing	G	1 Access V	1			
- NAT	G	2 Access V	1			
- Firewall						
- VPN		Apply				

Когда отдельная VLAN для WAN-портов создана, можно перейти к назначению адресации.

Адресация WAN-интерфейса

В разделе *Network – Interface – WAN* назначается IP-адрес, маска сети и шлюз по умолчанию согласно Таблице 1.

	•WAN Configuration
Home - Quick Setting Profiles - System - Layer 2 Functions - Network - Interface MTU Configuration WAN LAN Bridge	VLAN ID 2 Connection Connect Mode Disable Enable Connect Type Static IP Directed Broadcast Enable Source IP Overwrite
- Network Service - Routing - NAT - Firewall - VPN	Address InformationIP Address10.10.10.1Subnet Mask255.255.255.240

1.3. Настройка NAT

Для того чтобы маршрутизатор подменял адреса локальной сети на внешний адрес при передаче во внешнюю сеть, необходимо настроить NAT в разделе **NAT - NAT Setting**

Name		MoxaA							
Enable		✓	Outs	side Interface W	AN	Ŧ			
NAT Mod	de	N-1 ▼	Glob	al IP 10.	10.10.1				
VRRP Bi	inding	▼	Loca	al IP 192	2.168.127	.1 ~ 19	2.168.127.25	4	
Add		Modify Delete	Move		Apply	וו			
						-			
NAT Lis	t (1/	128)							
Enable	Index	Outside Interface	Protocol	Local IP	Local	Global IP	Global	VRRP	
				(Host IP)	Port	(Interface IF	') Port	Binding	
	1	WAN		192.168.127.1 ~192.168.127.254		10.10.10.1			MoxaA

1.4. Настройка даты и времени

Для выполнения корректного соединения между VPN-сервером и VPN-клиентом необходимо, чтобы маршрутизаторы были синхронизированы в настройках даты и времени.

Настройка системного времени осуществляется в разделе System - Date and Time.

Можно осуществить синхронизацию локальную или по протоколу SNTP.



2. Настройка Маршрутизатора В

Для настройки Маршрутизатора В необходимо повторить шаги 1.1 – 1.4, указывая параметры в соответствии с Таблицей 1.

3. Настройка VPN-туннеля

3.1. Активация VPN-соединения

На каждом маршрутизаторе нужно активировать VPN-туннель в разделе VPN – IPSec - Global Setting.

Также в этом разделе включается NAT для данных, передаваемых в туннеле и логирование системной информации об установлении туннеля (может понадобиться для отладки VPN-соединения)

 IPSec Global Setti 	ng			
All IPSec Connection	Enable 🔻			
IPSec NAT-T Enable	1			
VPN Event Log	Enable •	Flash 🗹	Syslog 🗹	SNMP Trap 🕑
Apply				

3.2. Предустановка сертификатов безопасности

Аутентификация при установке IPSec VPN-туннеля может осуществляться с помощью ключа безопасности (пароля), но это не самый безопасный вариант. Рекомендуем использовать сертификаты безопасности для аутентификации.

Сгенерировать сертификаты безопасности можно с помощью различных программ, а также можно создать их на самом маршрутизаторе.

> Создание сертификата безопасности

В разделе Certificate Management - CA Server - Certificate Create нужно выполнить несколько шагов:

- Заполнить таблицу Certificate Request, нажать кнопку Apply
- Заполнить таблицу *Certificate Setting*, нажать кнопку *Add* и затем *Apply*
- Сгенерировать сертификат с помощью кнопки *PKCS#12 Export* (необходимо время на создание файла с сертификатом, затем нужно будет повторно нажать кнопку *PKCS#12 Export*)

Нужно создать сертификаты на каждом маршрутизаторе в соответствии с таблицей 2.

	Тип сертификата	Название сертификата
Маршрутизатор А	PKCS	CA-1
Маршрутизатор В	PKCS	CA-2

Таблица 2 «Сертификаты безопасности»

- Certificate Create

	Certificate Request					
	Country Name (2 letter code)	RU	Certificate day	/S	100	
	State or Province Name	e SPB	Locality Name	÷	SPB	
	Organization Name	NNZ	Organizationa	I Unit Name	NNZ	
	Common Name	IPSec_Moxa	Email Address	5	test@test.com	
1	Apply	RootCa Export				
	Certificate Setting					
	Certificate days	100	Organizationa	I Unit Name	NNZ	
	Common Name	CA-1	Email Address	5	test@test.com	
	Certificate Password	CA-1				
4	PKCS#12 Export	Certification Export				
2	Add Dele	te Modify 3	Apply			
	Certificate List	(1/10)				
	Certificate days	Organizational Unit Name	Common Name	Email Addr	ess	Certificate Password
	100	NNZ	CA-1	test@test.com	n	CA-1

Эагрузка сертификаты на маршрутизатор

Оба сертификата нужно загрузить на каждый маршрутизатор в раздел *Certificate Management - Local Certificate*

:•	Local (Certificate						
	Import Label	Identity Certificate	Cert	tificate Fron	n PKCS#12 V]		
	Import Certific Delet Certific	Password ate From PKCS#1: e ate List	2 СА-1	ерите фай	л CA-1.p12	ly I	mport	
		Label	Issued To		Issued By		Expired Date	
		CA-1.p12	/C=RU/ST=SPB/0 U=NNZ/CN=CA-1 ress=test@test.co	O=NNZ/O 1/emailAdd om	/C=RU/ST=SPB/ NNZ/CN=IPSec_ ddress=test@tes	O=NNZ/OU= Moxa/emailA t.com	notBefore=Apr 9 13:05 020 GMT,notAfter=Jul 05:34 2020 GMT	5:34 2 18 13
		CA-2.p12	/C=RU/ST=SPB/ U=NNZ/CN=CA-2 ress=test@test.co	O=NNZ/O 2/emailAdd om	/C=RU/ST=SPB/ NNZ/CN=CA-2/e est@test.com	O=NNZ/OU= mailAddress=t	notBefore=Mar 18 03: 2020 GMT,notAfter=Ju 03:25:21 2020 GMT	25:21 in 26

3.3. Настройка параметров VPN-соединения

В разделе VPN – IPSec - IPSec Setting нужно осуществить расширенные настройки (Advanced Setting).

Маршрутизатор А – VPN-клиент.

Маршрутизатор А будет инициировать VPN-соединение. То есть режим работы устанавливается как *Start in initial*.

IPSec Setting	:-	PSec	Settin	g
---------------	----	-------------	--------	---

Setting	Quick Setting Advanced Setting
Tunnel Setting	
Enable 🗹 Na	me IPSec L2TP tunnel
VPN Connection T	ype Site to Site Remote VPN Gateway 10.10.10.2
Startup Mode	Start in initial
Local Netwo	ork 192.168.127.0/24,
Remote Netwo	ork 172.16.126.0/24,
Identity Type	IP Address Local ID 192.168.127.1 Remote ID 172.16.126.1

Даже если аутентификация осуществляется с помощью сертификатов безопасности, нужно сначала установить пароль для предустановленного ключа (*Pre-shared Key*).

Затем нужно выбрать режим аутентификации Х.509 и два загруженных сертификата.

На маршрутизаторе А локальным сертификатом будет сертификат СА-1, а удаленным – СА-2

	Key Exchange (Phase 1)					
	IKE Mode	Main 🔻		_		
1	Authentication Mode	Pre-shared Key V	MOXA_VPN			
	Encryption Algorithm	3DES 🔻	Hash Algorithm	SHA-1 V		
	DH Group	DH 2 (modp1024) •]			
	Negotiation Times	0 (0:forever)	IKE Life Time	1 hour.		
	Rekey Expire Time	9 min.	Rekey Fuzz Percent	100 %		
	Data Exchange (Ph	ase 2)				
	SA Life Time	480 min.	Perfect Forward Secrecy	DH 1 (modp768) •		
	Encryption Algorithm	3DES 🔻	Hash Algorithm	SHA-1 V		
	Dead Peer Detection	n				
	Action Restart •	Retry Interval 30	seconds Confin	idence Interval 120 seconds		
	IKE Mode	Main 🔻				
2	Authentication Mode	X.509 T	Local CA-1.p12	▼ Remote CA-2.p12 ▼		
	Encryption Algorithm	3DES 🔻	Hash Algorithm	SHA-1 🔻		
3	Add Delet	e Modify		dy		
	IPSec Connection	(1/10)				
	Enable Name	Remote VPN Gate	way Local Subnet	Remote Subnet		
	IPSec	10.10.10.2	192.168.127.0/24	172.16.126.0/24		
		10.10.10.2	152.100.127.0/24	172.10.120.0/24		

➤ Маршрутизатор В – VPN-сервер.

VPN-сервером будет Маршрутизатор В, поэтому он будет ожидать подключения. Устанавливается режим работы *Wait connecting*.

°•	PSec Se	etting	
	Setting Tunnel Se	etting	Quick Setting Advanced Setting
Γ	Enable 🗹	Name	IPSec L2TP tunnel
	VPN Conne	ection Type	Site to Site Remote VPN Gateway 10.10.10.1
	Startup Mode		Wait for connecting 🔻
	Local	Network	172.16.126.0/24,
	Remote	Network	192.168.127.0/24,
L	Identity	Туре	IP Address Local ID

На маршрутизаторе В локальным сертификатом будет сертификат СА-2, а удаленным – СА-1

	Key Exchange (Ph	ase 1)		
	IKE Mode	Main 🔻		_
1	Authentication Mode	Pre-shared Key 🔻	MOXA_VPN	
	Encryption Algorithm	3DES 🔻	Hash Algorithm	SHA-1 ▼
	DH Group	DH 2 (modp1024) •]	
	Negotiation Times	0 (0:forever)	IKE Life Time	1 hour.
	Rekey Expire Time	9 min.	Rekey Fuzz Percent	100 %
	Data Exchange (Pl	hase 2)		
	SA Life Time	480 min.	Perfect Forward Secrecy	DH 1 (modp768)
	Encryption Algorithm	3DES 🔻	Hash Algorithm	SHA-1 T
	Dead Peer Detecti	on		
	Action Restart •	Retry Interval 30	seconds Confine	dence Interval 120 seconds
	IKE Mode	Main 🔻		
2	Authentication Mode	X.509 •	Local CA-2.p12 T	Remote CA-1.p12 ▼
	Encryption Algorithm	3DES 🔻	Hash Algorithm	SHA-1 V
3	Add Delet	te Modify	4 App	ly l
	IPSec Connection	(1/10)		
	Enable Name	Remote VPN Gate	way Local Subnet	Remote Subnet
	IPSec	10.10.10.1	172.16.126.0/24	192.168.127.0/24

3.4. Настройка устройств в локальных сетях

На устройствах в локальных сетях необходимо указать основной шлюз – LAN адрес маршрутизатора в соответствии с Таблицей 1.

Для локальной сети А: 192.168.127.1 Для локальной сети В: 172.16.126.1

IPSec VPN-туннель на маршрутизаторах Moxa

ойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)		Х Свойства: IP веро	сии 4 (TCP/IPv4)	
щие		Общие		
араметры IP можно назначать авт оддерживает эту возможность. В араметры IP у сетевого администр	гоматически, если сеть противном случае узнайте ратора.	Параметры IP м поддерживает параметры IP у	ожно назначать автоматич эту возможность. В против сетевого администратора	ески, если сеть ном случае узнайте
О Получить IP-адрес автоматиче	ески	О Получить !	IP-адрес автоматически	
Оспользовать следующий IP-а	адрес:	• Использов	ать следующий IP-адрес:	
IP-адрес:	192 . 168 . 127 . 13	ІР-адрес:	172	. 16 . 126 . 27
Маска подсети:	255.255.255.0	Маска подсет	ти: 255	. 255 . 255 . 0
Основной шлюз:	192 . 168 . 127 . 1	Основной шл	юз: 172	. 16 . 126 . 1
 Получить адрес DNS-сервера а 	автоматически	Получить :	адрес DNS-сервера автома ⁻	тически
Использовать следующие адр	eca DNS-серверов:	• Использов	ать следующие адреса DN	S-серверов:
Предпочитаемый DNS-сервер:		Предпочитае	емый DNS-сервер:	
Альтернативный DNS-сервер:		Альтернатив	яный DNS-сервер:	
Подтвердить параметры при	выходе Дополнительно.	. Подтверд	ить параметры при выход	е Дополнительн

3.5. Диагностика VPN-соединения

После выполнения вышеуказанных настроек на двух маршрутизаторах будет установлено VPN-соединение. В разделе *VPN – IPSec - IPSec Status* появится запись об установленном VPN-туннеле.

IPSec Status

Name Local Subnet Gateway Gateway Subnet	Exchange (Phase 1)	Exchange (Phase 2)	Time
IPSec 192.168.127.0/24 10.10.10.1 10.10.10.2 172.16.126.0/2	established	established	(h:0m:23



Кроме того, при успешном установлении VPN-туннеля на маршрутизаторе загорится индикатор VPN.

Если соединение не устанавливается, то необходимо проверить корректность установки в разделе *Monitor - Event Log*

. 000		- Dooldy	Tage		
Index	Date	Time	Functions	Severity	Event
1	2020/04/09	17:10:31	IPSec	<5> Notice	[IPSec/1x1] VPN connection established
2	2020/04/09	17:10:31	IPSec	<5> Notice	[IPSec/1x1] Phase 2 Start
3	2020/04/09	17:10:30	IPSec	<5> Notice	[IPSec/1x1] Initiating VPN connection
4	2020/04/09	17:10:20	IPSec	<5> Notice	[IPSec/1x1] Disconnection request from remote peer
5	2020/04/09	17:08:06	IPSec	<5> Notice	[IPSec/1x1] VPN connection established
6	2020/04/09	17:08:03	IPSec	<5> Notice	[IPSec/1x1] Disconnection request from remote peer
7	2020/04/09	17:06:20	IPSec	<5> Notice	[IPSec/1x1] VPN connection established
8	2020/04/09	17:06:18	IPSec	<5> Notice	[IPSec/1x1] Phase 2 Start
9	2020/04/09	17:06:17	IPSec	<5> Notice	[IPSec/1x1] Initiating VPN connection
10	2020/04/09	17:06:09	IPSec	<5> Notice	[IPSec/1x1] Finish VPN connection (VPN configuration was removed
11	2020/04/09	17:05:32	IPSec	<5> Notice	[IPSec/1x1] Remote cerificate mismatch to local certificate
12	2020/04/09	17:05:32	IPSec	<5> Notice	[IPSec/1x1] Initiating VPN connection

between the Event Log Table