# Инструкция по настройке устройств NPort и OnCell для передачи данных учёта энергии по сотовой сети

## Схема 1:

Использование модема OnCell как сотового шлюза Ethernet в GPRS/3G (без использования встроенных COM-портов) для случаев, когда количество подключаемых линий RS-485 больше двух.



К последовательным портам устройства NPort подключались различные счетчики:

- Порт 1 A1805RL
- Порт 2 Меркурий 230
- Порт 3 СЭТ-4ТМ
- Порт 4 ПСЧ-4ТМ



## Настройка приборов учёта:

#### - Порт 1 – A1805RL

	Настройка	•
Порт		
Физический порт	Тип канала связи	1
Номер порта:	Выделенный канал	
Скорость: 9600 💌	Оптический преобразователь	
Контроль: None 💌	Модем	
Стоп бить: 1	Коммутируемый ТСР/ІР	
	Параметры связи	
	Ожидание ответа, мс: 40000 🏌	
	Ожидание байта пакета, мс: 5000 🚺	
🗖 Освобождать порт	Пауза перед квитанцией, мс: 1	
🔽 Устанавливать DTR	🔽 Инициализация канала связи	
🔽 Устанавливать RTS	Удержание сессии	
Общие параметры		
🔽 Закрывать при ошибке		
Сворачивать в область с		
Расшифровывать трафик	BASUI	I
	ОК Отмена	1
		-

### - Порт 2 – Меркурий 230

Настройка						
Основные Дополнительно						
Параметры соединения	Порт					
Порт	RS485					
CDM201 - 9600 -	Оптопорт					
-Четность Стоп-бит	Модем					
None 🔻 1 💌	TCP/IP					
	YCK					
Через GSM шлюз	🔲 Освобождать порт					
Протокол						
Время ожидания ответа счетчика, м	Время ожидания ответа счетчика, мс 40000 🏒					
Время ожидания очередного байта	пакета, мс 500 🏒					
🔽 Удержание сессии в течение, мс 2000 🏌						
🗌 Устройство связи формирует эхо						
ОК Отмена						

#### - Порт 3 – СЭТ-4ТМ

	Настройк	a x				
Основные Допо	лнительно					
Параметры соед	инения	Порт				
Порт	Скорость	RS485				
COM203 👻	9600 🖵	Оптопорт				
Четность	Стоп-бит	Мадем				
Ddd 🚽	1 -	TCP/IP				
		🔲 Освобождать порт				
Протокол						
Время ожидани	Время ожидания ответа счетчика мс 40000 🏒					
Время ожидани	Время ожидания очередного байта пакета, мс 500 🕺					
🔽 Удержание сессии в течение, мс 2000 🏂						
Устройство связи формирует эхо						
Ок Отмена						

#### - Порт 4 – ПСЧ-4ТМ



## Настройка оборудования Моха

### Устройство NPort 5430

1) Выполнить сетевые настройки: задать ip-адрес (по умолчанию 192.168.127.254), маску и шлюз (в качестве шлюза внутренний адрес модема OnCell)

Main Menu	Network Settings					
Overview	IP address	192.168.127.254				
Basic Settings	Netmask	255.255.255.0				
± Serial Settings	Gateway	192.168.127.250				
E Operating Settings	IP configuration	Static •				
Accessible IP Settings	DNS server 1					
E Auto Warning Settings	DNS server 2					
E Monitor		SNMP Setting				
Change Password	SNMP	Enable O Disable				
Load Factory Default	Community name	public				
Save/Restart	Contact					
_	Location					
		IP Address report				
	Auto report to IP					
	Auto report to UDP port	4002				
	Auto report period	10 seconds				
		N				

2) Установить параметры каждого последовательного порта в соответствии с характеристиками оборудования, которое будет к ним подключаться

MOXA www.moxa.com						
🔄 Main Menu	Serial Settings					
Overview			Port 01			
Basic Settings	Port alias					
Network Settings		Seria	Parameters			
Serial Settings	Baud rate	9600 🔻				
Port 1	Data bits	8 🔻				
Port 2	Stop bits	1 🔹				
Port 3	Parity	None 🔻				
🖵 🧰 Port 4	Flow control	None 🔻				
🖲 🛄 Operating Settings	FIFO	● Enable ○ Disable				
- 🗀 Accessible IP Settings	Interface	RS-485 4-Wire 🔻				
申 🧰 Auto Warning Setting	Apply the above settings to all serial	al ports				
🖲 🔲 Monitor						
🗀 Change Password		l	Submit			

Serial Settings								
			Serial S	Settings				
	Alias	Baud rate	Data bits	Stop bits	Parity	FIFO	Flow ctrl	Interface
Port 1		9600	8	1	None	Enable	None	RS-485 4- Wire
Port 2		9600	8	1	None	Enable	None	RS-485 2Wire
Port 3		9600	8	1	Odd	Enable	None	RS-485 2Wire
Port 4		9600	8	1	Odd	Enable	None	RS-485 2Wire

3) Установить режим работы TCP Server.

MOXA						
		Som				
🔁 Main Menu	Operating Settings					
- 🗀 Overview		Port 01				
- 🗀 Basic Settings	Operation mode TCP Server Mode •					
Network Settings	TCP alive check time	7 (0 - 99 min)				
🖲 🦲 Serial Settings	Inactivity time	0 (0 65535 mc)				
🖓 🔁 Operating Settings	Max connection	( - 05555 ms)				
Dort 1	Flax conflection					
Dort 2	Allow driver control					
Dort 3	Data Dacking					
🛄 Port 4	Packing length	0 (0 - 1024)				
- Accessible IP Settings	Delimitor 1					
🗉 🦲 Auto Warning Settings						
🗉 🦲 Monitor	Delimiter 2	0 (Hex) D Enable				
Change Password	Delimiter process	Do Nothing • (Processed only when Packing length is 0)				
Load Factory Default	Force transmit	5 (0 - 65535 ms)				
Save/Restart		TCP Server Mode				
	Local TCP port	4001				
	Command port	966				
	Apply the above settings to all serial	l ports (Local listen port will be enumerated automatically).				
	Submit					

Каждый последовательный порт будет работать в режиме TCP Server, поэтому необходимо указать разные TCP-порты в качестве Local TCP port.

Oper	ating Settings								
	Operating Settings								
Port	Operating mode	Packing length	Delimiter 1	Delimiter 2	Delimiter process	Force transmit			
		0	0 (Disable)	0 (Disable)	Do Nothing	5			
		TCP alive check	time:7						
1	TCP Server Mode	Inactivity time:	0						
1	l ci server node	Max connection	1: 1						
		Local TCP port:	4001						
		Command port	966		-14				
		0	0 (Disable)	0 (Disable)	Do Nothing	5			
		TCP alive check	time:7						
2	TCP Server Mode	Inactivity time:	0						
_		Max connection	: 1						
		Local TCP port:	4002						
		Command port	967	(a. (a) (b) (b)	1				
		0	0 (Disable)	0 (Disable)	Do Nothing	5			
		TCP alive check	time:7						
3	TCP Server Mode	Inactivity time:	0						
		Max connection	1: 1						
		Command port:	4003						
<u> </u>		Command port	. 900	0 (Dischie)	De Nethine				
		0	U (Disable)	U (Disable)		C			
		TCP alive check	time:7						
4	TCP Server Mode	Inactivity time:	0						
		Local TCP port:	4004						
		Command port	- 969						
		eonnand porc	. 505						

#### Устройство OnCell

1) Выполнить сетевые настройки: задать ip-адрес (по умолчанию 192.168.127.254) и маску (NPort и OnCell должны быть в одной подсети)

Подключение счетчиков электроэнергии через NPort и OnCell

ΜΟΧΛϣ	www.moxa.com	
<ul> <li>Main Menu</li> <li>Overview</li> <li>Basic Settings</li> <li>Network Settings</li> <li>DNS Settings</li> <li>DNS Settings</li> <li>Advanced Network Settings</li> <li>Auto IP Report Settings</li> </ul>	Basic Network Settings IP configuration IP address Netmask Gateway WINS function WINS server LAN speed	Static         •           192.168.127.250         255.255.255.0 <ul></ul>
GSM GPRS Settings GuaranLink Settings GuaranLink Settings GonCell Central Manager Gonzal Port Settings System Management	DHCP Server Configuration DHCP server Submit	© Enable € Disable

 Выполнить настройки сотовой связи. Сим-карта должна поддерживать функцию белый статический ip-адрес. В настройках необходимо указать параметры APN (уточнять у оператора)

MOXA	www.moxa.com		≫ Total Solution for Ind
<ul> <li>Main Menu</li> <li>Overview</li> <li>Basic Settings</li> <li>Network Settings</li> <li>Basic Network Settings</li> <li>DNS Settings</li> <li>Advanced Network Settings</li> <li>Auto IP Report Settings</li> <li>GSM GPRS Settings</li> </ul>	GSM GPRS Settings Type SIM PIN Band	© GSM	
	GPRS TCP/IP Compression Inactivity time Link quality report PPP Config	<ul> <li>Enable</li> <li>Disable</li> <li>(0 - 65535 ms)</li> <li>Enable</li> <li>Enable</li> <li>Disable</li> </ul>	(Default, *00***1+)
GuaranLink Settings     OnCell Central Manager     Serial Port Settings     System Management     System Monitoring     Save Configuration	PPP Authentication Username Password APN Connection control Connection interval	FixedIP.nw Always On/None 5 (5 - 65535 min)	(Derault, 99, 14)
🗄 🧰 Restart	Ping remote host Submit		Ping Test

3) Настроить проброс портов:

В качестве Public Port указывается внешний порт модема

В качестве Internal IP указывается ip-адрес устройства NPort

В качестве Internal Port указывается TCP-порт устройства NPort

### Подключение счетчиков электроэнергии через NPort и OnCell

	/ww.	moxa.cor	Π			>>> Total S
Main Menu     Overview     Basic Settings     Network Settings	Virtu Virtu No	al Server Se al Server O Activate	ettings Protocol	● E Public Port	nable ODisable Internal IP	Internal Port
<ul> <li>Serial Port Settings</li> <li>System Management</li> <li>Misc. Network Settings</li> <li>Accessible IP List</li> <li>SNMP Agent</li> </ul>	1 2 3 4 5	8 8 8 8	TCP V TCP V TCP V TCP V TCP V	4001 4002 8000 4003 4004	192.168.127.254 192.168.127.254 192.168.127.254 192.168.127.254 192.168.127.254	4001 4002 80 4003 4004
ODNS     OStar Agent     ODNS     OStable     System Log Settings     Virtual Server Setting	0 7 8 9 10		TCP V TCP V TCP V TCP V			
WAN IP Filter  Auto Warning Settings  Maintenance  Certificate  System Monitoring	11 12 13 14 15		TCP V TCP V TCP V TCP V TCP V			
Save Configuration	16		TCP V			

## Схема 2:

Использование встроенных портов RS-232/422/485 модема OnCell для случаев, когда количество подключаемых линий RS-485 не более двух.



К последовательным портам устройства OnCell подключались различные счетчики:

- Порт 1 Меркурий 230
- Порт 2 СЭТ-4ТМ

## Настройка оборудования Моха

#### Устройство OnCell

1) Выполнить сетевые настройки: задать ip-адрес (по умолчанию 192.168.127.254) и маску

ΜΟΧΛϣ	www.moxa.com	
<ul> <li>Main Menu</li> <li>Overview</li> <li>Basic Settings</li> <li>Network Settings</li> <li>DNS Settings</li> <li>Advanced Network Settings</li> <li>Auto IP Report Settings</li> </ul>	Basic Network Settings IP configuration IP address Netmask Gateway WINS function WINS server LAN speed	Static       •         192.168.127.250       255.255.0         255.255.255.0       •         • Enable       • Disable         Auto       •
💼 GSM GPRS Settings	DHCP Server Configuration	
GuaranLink Settings	DHCP server	🛇 Enable 💿 Disable
🗉 🔲 Serial Port Settings	Submit	
🗄 📄 System Management		
System Monitoring     Save Configuration		
∎ 🔲 Restart		

 Выполнить настройки сотовой связи. Сим-карта должна поддерживать функцию белый статический ip-адрес. В настройках необходимо указать параметры APN (уточнять у оператора)

ΜΟΧΛϣ	www.moxa.com		» Total Solution for Ind
<ul> <li>Main Menu</li> <li>Overview</li> <li>Basic Settings</li> <li>Network Settings</li> <li>Basic Network Settings</li> <li>DNS Settings</li> <li>Advanced Network Settings</li> <li>GSM GPRS Settings</li> <li>GuaranLink Settings</li> <li>OnCell Central Manager</li> <li>Serial Port Settings</li> <li>System Management</li> <li>System Monitoring</li> <li>Save Configuration</li> <li>Restart</li> </ul>	GSM GPRS Settings Type SIM PIN Band	© GSM	
	GPRS TCP/IP Compression Inactivity time Link quality report PPP Config ATD PPP Authentication	Enable Disable 0 (0 - 65535 ms) Enable Disable Enable Disable *99***1#	(Default: *99***1#)
	Username Password APN Connection control Connection interval Ping remote host	FixedIP.nw Always On/None 5 (5 - 65535 min)	Y Ping Test

Submit

#### Подключение счетчиков электроэнергии через NPort и OnCell

3) Настроить параметры последовательных портов в соответствии с характеристиками оборудования, которое будет к ним подключаться

MOXA <sup>®</sup> www.moxa.com					
Main Menu     Overview	Communication Parameters				
- 🔲 Basic Settings	Port 1				
🖻 🦳 Network Settings	Port alias				
🖓 🔄 Serial Port Settings	Serial Parameters				
<ul> <li>Port 1</li> <li>Operation Modes</li> <li>Communication Para</li> <li>Data Buffering/Log</li> <li>Port 2</li> <li>System Management</li> <li>System Monitoring</li> <li>Save Configuration</li> <li>Restart</li> </ul>	Baud rate [Hint] Data bits Stop bits Parity Flow control FIFO Interface Apply the above settings to all serial Submit	9600 ▼ 8 ▼ 1 ▼ None ▼ ® Enable © Disable RS-485 2-wire ▼			

4) Установить режим работы TCP Server. Указать различные TCP-порты для каждого из портов.

ΜΟΧΛ°ν	vww.moxa.com	>>>> Total Solution for Industrial Wireless Net
<ul> <li>Main Menu</li> <li>Overview</li> <li>Basic Settings</li> <li>Network Settings</li> <li>Serial Port Settings</li> <li>Port 1</li> <li>Operation Modes</li> <li>Communication Para</li> <li>Data Buffering/Log</li> <li>Port 2</li> <li>System Management</li> <li>System Monitoring</li> <li>Save Configuration</li> <li>Restart</li> </ul>	WWW.MOXA.COM Operation Modes Port 1 Application Mode TCP alive check time Inactivity time Max connection Ignore jammed IP Allow driver control TCP port Cmd port Connection goes down Data Packing Packing length Delimities 1	Total Solution for Industrial Wireless Network       Socket     ▼       TCP Server ▼     ▼       7     (0 - 99 min)       0     (0 - 65535 ms)       1 ▼     Enable       Enable     Disable       4001     966       RTS     always low       0     (0 - 1024)       0     (0 - 1024)
	Delimiter 2 Delimiter process Force transmit	00 (Hex)    Enable Do Nothing    (Processed only when Packing length is 0) 5 (0 - 65535 ms)
	Submit	

Для обращения у счетчиков в ПО на компьютере необходимо будет указать внешний статический адрес модема и ТСР порт, который указан в настройках режима работы модема в схеме 2 или в пробросе портов в схеме 1

Официальный дистрибьютор Moxa в РФ ООО «Ниеншанц-Автмоатика» www.moxa.ru sales@moxa.ru support@moxa.ru